

NÁVOD NA REALIZACI BAVLNĚNÝCH TAPET



KROK 1 - PŘÍPRAVA PODKLADU

1. Odstraňte nesoudržné části, očistěte a umyjte povrch.
2. Velké praskliny a mezery zatmelte a osušte. Povrch dvakrát důkladně ošetřete penetračním koncentrátem (doporučený výrobek: GRUNT PolDecor, CERESIT CN94 nebo GRUNTOMAL). Penetrační nátěry **NEREĎTE**.
3. Pro lepší přilnavost a vydatnost tapety a snadnější nalepení je doporučeno přidat do penetrace jemný písek (neplatí pro penetraci PolDecor).
4. Tapetu PolDecor nanášejte nejdříve za 24 hodin po provedení poslední vrstvy penetrace.



KROK 2 - PŘÍPRAVA TAPETY

1. Nasypte tapetu PolDecor do nádoby.
2. Přidejte potřebné množství vlažné vody. Tenké vzory (typ 9, 13/1, 13/2, 17, 18, 20 až 25, 31) asi 4 l, silné vzory (všechny ostatní) asi 6 l / na 1 balení
3. Ručně rozmíchejte tapetu PolDecor. Hmota musí být plastická, hustá a bez hrudek. Musí mít konzistenci připomínající rozemleté maso na sekanou. Pokud je tapeta příliš hustá, postupně přidávejte vodu.
4. Odstavte připravenou hmotu na 5 hodin a před použitím ji opět zamíchejte.
5. Tapetu PolDecor nanášejte plastovou špachtlí.
6. Pokud nebudete tapetu delší dobu používat, ponechte ji v chladu.
7. Tapetu připravujte najednou pro celou stěnu.



KROK 3 - PLOŠNÁ ZKOUŠKA

1. Jedno balení tapety PolDecor postačí na 3,3 m².
2. Abyste dosáhli správnou tloušťku materiálu, je vhodné provést plošnou zkoušku, jejíž podstatou je rozložení jednoho sáčku tapety PolDecor na ploše 3,3 m² (např. pokrytí plochy s rozměry 2,5 x 1,32 m).
3. Tato zkouška ukáže, jak silně je potřeba tapetu nanášet, aby nedošlo k tomu, že nám materiál zbyde, nebo bude chybět.

NÁVOD NA REALIZACI BAVLNĚNÝCH TAPET



KROK 4 - NANÁŠENÍ

1. Tapeta PolDecor se nanáší plastovou špachtlí. Hrany špachtle je potřeb obrousit.
2. Špachtlí pohybujte rovnoběžně ke stěně, s mírným sklonem na jedné straně. Materiál nanášejte středovou částí, nedělejte krouživé pohyby. Po každém pohybu špachtli šetrně odtáhněte rovnoběžným pohybem se stěnou.
3. Podél okrajů stropu, dveří, oken a v rozích nanášejte tapetu od konce stěny.
4. Na hrbolatých plochách lze tapetu nanášet přímo dlaní.



KROK 5 - SCHNUTÍ TAPETY

1. V místnostech, kde jsme nanесли tapetu PolDecor, je nutné na dobu schnutí otevřít okno, aby se mohla odpařovat voda.
2. Pro zlepšení cirkulace vzduchu je možné použít ventilátor.



POZORNOST

TEKUTÉ TAPETY PolDecor jsou vyrobeny z přírodních surovin. U jednotlivých šarží se mohou vyskytovat menší rozdíly odstínů tapet. Tapetu PolDecor objednávejte pro celou místnost.

Pokud nebudete dodržovat pokyny, výrobce neodpovídá za poškozenou tapetu.